



Quick Start Guide /

Guide de démarrage rapide / Guide de démarrage rapide /

Guía de inicio rápido / Guia de início rápido / Kurzanleitung /

Guida introduttiva / Краткое руководство /

快速入門指南 / 快速入門使用指南

## Quick Start Guide

English

### Specifications

- Model: AMR120
- Dimensions (L x W x H): 100.95 x 58.14 x 39.88 mm
- Weight: 66g ± 5g (without battery)
- DPI: 1000

### Getting started

1. Open the battery compartment cover at the bottom of the mouse.



2. Insert the AAA battery into the battery compartment.



3. Replace the battery compartment cover.
4. Slide the power switch to power on position, Blue LED will light on then turn off.
5. Slide the power switch to Bluetooth Link position, Blue LED will start flash.
6. Open user Bluetooth host device and search 'Acer BT Mouse' then finish connect.

\* Power LED Indicator: When battery low, RED LED will start flash, please change battery before battery drains out.

**Package Contents**

- Acer Bluetooth Mouse x 1
- Quick Start Guide x 1
- Warranty Booklet x 1
- AAA Battery x 2

**System Compatibility**

- Windows®, Android™, Chrome OS

**Caution**

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the connector or reconnect the Bluetooth.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- Wireless range under 10 meters.

**Environment****Temperature:**

- Operating: 0 °C to 40 °C
- Non-operating: -20 °C to 65 °C

**Humidity (non-condensing):**

- Operating: 30% to 80%
- Non-operating: 10% to 90%

**Manufacturer address**

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

**Europe – EU Declaration of Conformity**

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), Radio Equipment Directive (2014/53/EU) on issued by the Commission of the European Community.

English



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Caution**

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

**Radiation Exposure Statement:**

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

**IC Statement**

This device complies with ISED license-exempt RSS standards).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Déclaration IC**

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS ISED. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CAUTION: Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type.  
Dispose of Used Batteries According to the Instructions.

## Guide de démarrage rapide

### Caractéristiques techniques

- Modèle : AMR120
- Dimensions (Lo x La x H) : 100,95 x 58,14 x 39,88 mm
- Poids : 66 g ± 5 g (sans pile)
- PPP : 1000

Français (CA)

### Pour commencer

1. Ouvrir le compartiment à piles en dessous de la souris.



2. Introduire les piles AAA dans le compartiment.



3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles en place.
4. Faites glisser l'interrupteur en position de marche et la DEL bleue s'allumera puis s'éteindra.
5. Faites glisser l'interrupteur en position de lien Bluetooth, la DEL bleue commencera à clignoter.
6. Ouvrez le périphérique hôte Bluetooth utilisateur et recherchez « Acer BT Mouse », puis terminez la connexion.

\* Indicateur d'alimentation DEL : lorsque la pile est faible, la DEL ROUGE commencera à clignoter. Veuillez changer la pile avant qu'elle ne se décharge.

#### Contenu de l'emballage

- Souris Acer Bluetooth x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1
- Piles AAA x 2

#### Compatibilité système

- Windows®, Android, Chrome OS

#### Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur ou le Bluetooth.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- La portée sans fil est moins de 10 mètres.

#### Environnement

##### Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 65 °C

##### Humidité (sans condensation) :

- En marche : 30% à 80%
- À l'arrêt : 10% à 90%

#### Adresse du fabricant

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

**FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Francis (CN)

**FCC Caution**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

**Radiation Exposure Statement:**

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

**IC Statement**

This device complies with ISSED license-exempt RSS standard(s).  
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Déclaration IC**

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS ISSED. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CAUTION: Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type.  
Dispose of Used Batteries According to the Instructions.

## Guide de démarrage rapide

### Caractéristiques

- Modèle : AMR120
- Dimensions (Lo x La x H) : 100,95 x 58,14 x 39,88 mm
- Poids : 66 g ± 5 g (sans pile)
- DPI : 1000

### Pour commencer

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles sur la partie inférieure de la souris.



Français

2. Insérez piles AAA dans le compartiment des piles.



3. Réinstallez le couvercle du compartiment de la pile.
4. Faites coulisser l'interrupteur d'alimentation sur la position sous tension, la LED bleue s'allume puis s'éteint.
5. Faites coulisser l'interrupteur d'alimentation sur la position Liaison Bluetooth, la LED bleue commence à clignoter.
6. Ouvrez le dispositif hôte Bluetooth de l'utilisateur et recherchez « Acer BT Mouse » puis terminez la connexion.

\* Indicateur LED d'alimentation : lorsque la pile est faible, la LED ROUGE commence à clignoter, veuillez changer la pile avant qu'elle soit déchargée.

#### Contenu de l'emballage

- Souris Bluetooth Acer x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1
- Piles AAA x 2

#### Compatibilité système

- SE Windows®, Android, Chrome

#### Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur ou reconnecter le Bluetooth.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Portée sans fil inférieure à 10 mètres.

#### Environnement

##### Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 65 °C

##### Humidité (sans condensation) :

- En marche : 30% à 80%
- À l'arrêt : 10% à 90%

#### Adresse du fabricant

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan



**Europe – Déclaration de conformité UE**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et Équipements radioélectriques (2014/53/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

French

## Guía de inicio rápido

### Especificaciones

- Modelo: AMR120
- Dimensiones (L x An x Al): 100,95 x 58,14 x 39,88 mm
- Peso: 66 g ± 5 g (sin batería)
- DPI: 1000

### Primeros pasos

1. Abra la tapa del compartimiento de la batería en la parte inferior del ratón.



2. Inserte batería AAA en el compartimiento de la batería.



3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería.
4. Deslice el interruptor de alimentación a la posición de encendido y la luz LED azul se encenderá para luego apagarse.
5. Deslice el interruptor de alimentación a la posición de Enlace Bluetooth y la luz LED azul empezará a parpadear.
6. Abra el Bluetooth en el dispositivo anfitrión y busque 'Acer BT Mouse', y a continuación, finalizar la conexión.

\* Indicador LED de alimentación: Cuando la carga de la batería es baja, la luz LED ROJA empezará a parpadear; cambie la batería antes de que se agote.

**Contenido del paquete**

- Ratón Bluetooth Acer x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1
- Batería AAA x 2

**Compatibilidad de sistema**

- SO Windows®, Android™, Chrome OS

**Precaución**

- No desmonte el dispositivo ni lo utilice en condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si el dispositivo no funciona o si hay una situación térmica anormal, por favor vuelva a enchufar el conector o conecte de nuevo el Bluetooth.
- Si sigue teniendo problemas después de tomar las medidas correctas, por favor, póngase en contacto con su distribuidor para recibir asistencia en un centro de servicio autorizado.
- Rango inalámbrico inferior a 10 metros.

**Entorno****Temperatura:**

- En funcionamiento: 0 °C a 40 °C
- Sin funcionar: -20 °C a 65 °C

**Humedad (sin condensación):**

- En funcionamiento: Del 30 % al 80%
- Sin funcionar: Del 10% al 90%

**Dirección del fabricante**

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan





**Europa - Declaración de conformidad de la UE**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto cumple con todos los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva del Consejo Europeo Directiva RoHS (2011/65/EU), Directiva de equipos de radio (2014/53/EU) emitida por la Comisión de la Comunidad Europea.



Este producto no debe ser desechado con el resto de basura doméstica, sino que debe tratarse de acuerdo con las regulaciones locales o contactar con la oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

## Guia de início rápido

### Especificações

- Modelo: AMR120
- Dimensões (C x L x A): 100,95 x 58,14 x 39,88 mm
- Peso: 66 g ± 5 g (sem bateria)
- PPP: 1000

### Como começar

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do rato.



2. Insira as pilhas AAA no compartimento da pilhas.



3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.
4. Deslize o interruptor para a posição "Ligado". O LED azul irá acender e, em seguida, apagar-se-á.
5. Deslize o interruptor para a posição "Ligação Bluetooth". O LED azul começará a piscar.
6. Acesse à função Bluetooth no seu dispositivo e procure "Acer BT Mouse" e estabeleça a ligação.

\* Indicador LED de energia: Quando a bateria estiver fraca e o LED piscar em VERMELHO, troque a pilha antes que a mesma se esgote.

Português

**Conteúdo da embalagem**

- Rato Bluetooth Acer x 1
- Guia de início rápido x 1
- Folheto de garantia x 1
- Pilhas AAA x 2

**Compatibilidade do Sistema**

- Windows®, Android, Chrome OS

**Cuidado**

- Não desmonte o dispositivo nem o utilize em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Se o dispositivo não funcionar corretamente ou caso ocorra uma situação térmica anormal, desligue e volte a ligar o conector ou a função Bluetooth.
- Se continuar a ter problemas após adotar as medidas corretivas, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência autorizado para obter ajuda.
- Alcance sem fios até 10 metros.

**Ambiente****Temperatura:**

- Funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Não em funcionamento: -20 °C a 65 °C

**Humidade (sem condensação):**

- Funcionamento: 30% a 80%
- Não em funcionamento: 10% a 90%

**Endereço do fabricante**

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan



**Europa – Declaração de Conformidade da UE**

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto se encontra em conformidade com todos os requisitos e disposições essenciais da Diretiva RoHS do Parlamento Europeu e do Conselho (2011/65/UE) e da Diretiva relativa a equipamentos de rádio (2014/53/UE) emitida pela Comissão das Comunidades Europeias.



Este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, mas sim em conformidade com as normas locais. Contacte as autoridades locais, o prestador de serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Português

## Kurzanleitung

### Technische Daten

- Modell: AMR 120
- Abmessungen (L x B x H): 100,05 x 58,14 x 39,88 mm
- Gewicht: 66 g ± 5 g (ohne Batterie)
- DPI: 1000

### Erste Schritte

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Maus von Maus.



2. Legen Sie die AAA-Batterie in das Batteriefach ein.



3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Ein-Position, die blaue LED leuchtet auf und erlischt anschließend.
5. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position Bluetooth-Verbindung, die blaue LED beginnt zu blinken.
6. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Host-Gerät und suchen Sie nach „Acer BT Mouse“, schließen Sie dann den Verbindungsaufbau ab.

\* Betriebsanzeige-LED: Bei geringem Batteriestand beginnt die ROTE LED zu blinken. Bitte wechseln Sie die Batterie, bevor sie erschöpft ist.

#### Lieferumfang

- Acer-Bluetooth-Maus x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantiehft. x 1
- AAA-Batterie x 2

#### Systemkompatibilität

- Windows®, Android, Chrome OS

#### Achtung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den Stecker wieder ein oder stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich zur Unterstützung bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Kundencenter.
- Drahtlosreichweite unter 10 Metern.

#### Umgebung

##### Temperatur:

- Betriebs: 0 bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -20 bis 65 °C

##### Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 30% bis 80%
- Nichtbetrieb: 10% bis 90%

#### Adresse des Herstellers

BF, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan





**Europa – EU-Konformitätserklärung**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## Guida introduttiva

### Specifiche

- Modello: AMR120
- Dimensioni (L x P x A): 100,95 x 58,14 x 39,88 mm
- Peso: 66 g a 5 g (senza batteria)
- DPI: 1000

### Primi passi

1. Aprire il coperchio del vano batterie nella parte inferiore del mouse.



2. Inserire la batteria AAA nel vano batterie.



3. Riposizionare il coperchio dello scomparto batteria.
4. Facendo scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione di accensione, il LED blu si accende, quindi si spegne.
5. Facendo scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione Bluetooth Link, il LED blu inizia a lampeggiare.
6. Aprire il dispositivo host Bluetooth dell'utente e cercare "Acer BT Mouse", quindi terminare la connessione.

\*LED di alimentazione: quando la batteria è quasi scarica, il LED ROSSO inizia a lampeggiare. Sostituire la batteria prima che si scarichi.

**Contenuto della confezione**

- Mouse Bluetooth Acer x 1
- Guida introduttiva x 1
- Libretto della garanzia x 1
- Batteria AAA x 2

**Compatibilità di sistema**

- Windows®, Android, Chrome OS

**Attenzione**

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare il connettore o riconnettere il Bluetooth.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Portata wireless inferiore a 10 metri.

**Ambiente****Temperatura:**

- Di esercizio: Da 0 °C a 40 °C
- Non di esercizio: Da -20° C a 65 °C

**Umidità (senza condensa):**

- Di esercizio: Da 30% a 80%
- Non di esercizio: Da 10% a 90%

**Indirizzo costruttore**

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan



**Europa – Dichiarazione di conformità UE**

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), e della Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

italiano

### Характеристики

- Модель: AMR120
- Размеры (Д x Ш x В): 100,95 x 58,14 x 39,88 мм
- Вес: 66 г ±5 г (без батареек)
- DPI: 1000

### Начало работы

1. Откройте крышку отсека батареек в нижней части корпуса мыши.



2. Вставьте батарейку типа AAA в отсек батареек.



3. Установите на место крышку отсека батареек.
4. Переведите выключатель питания в положение включения, загорится синий светодиод, а затем выключится.
5. Переведите выключатель питания в положение Bluetooth Link, синий светодиод начнет мигать.
6. Откройте пользовательское хост-устройство Bluetooth и выполните поиск по ключевым словам «Acer BT Mouse», затем завершите соединение.

\* Светодиодный индикатор питания: когда батарея разряжена, начинает мигать КРАСНЫЙ светодиод. Пожалуйста, замените батарею до того, как она разрядится.

**Комплект поставки**

- Мышь Acer Bluetooth x 1 шт.
- Краткое руководство x 1 шт.
- Гарантийный талон x 1 шт.
- Батарейка типа AAA x 2 шт.

**Системная совместимость**

- Windows®, Android, Chrome OS

**Внимание!**

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройств или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем или заново включите Bluetooth.
- Если проблемы сохранятся после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Расстояние для работы в беспроводном режиме — не более 10 метров.

**Условия эксплуатации****Температура:**

- Рабочая: от 0 до 40 °C
- Нерабочая: от -20 до 65 °C

**Влажность (без образования конденсата):**

- Рабочая: от 30 до 80%
- Нерабочая: от 10 до 90%

**Адрес изготовителя**

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan



**Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза**  
Мы, под нашу единственную ответственность, заявляем, что этот продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского Совета 2011/65/EU по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) и Директивы 2014/53/EU о радиоборудовании, выпущенных Комиссией Европейского Сообщества.



Этот продукт нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами; его нужно утилизировать в соответствии с местными нормативными правилами, которые можно узнать в местном муниципалитете, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили это изделие.

## 規格

- 型號: AMR120
- 尺寸 (長x寬x高) : 100.95 x 58.14 x 39.88 公釐
- 重量: 66克 ± 5克 (無電池)
- DPI: 1000

## 開始使用

1. 打開滑鼠底部的電池蓋。



2. 將四號 (AAA) 電池插入電池槽。



3. 重新裝回電池蓋。
  4. 將電源開關切到ON的位置，藍色LED會亮起後熄滅。
  5. 將電源開關切到藍芽連線的位置，藍色LED會開始閃爍。
  6. 打開用戶裝置的藍芽功能，接著搜尋“Acer BT Mouse”並完成連線。
- \* 電源LED指示燈：當紅色LED開始閃爍，表示電池電源已不足夠，請儘速更換電池。

#### 包裝內容物

- Acer藍芽滑鼠 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1
- 四號(AAA)電池 x 2

#### 系統相容性

- Windows®, Android, Chrome 作業系統

#### 警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置置於水中。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入接頭或重新連結藍芽。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 無線有效範圍為 10 公尺。

#### 環境

##### 溫度：

- 運作中：0 °C 至 40 °C
- 非運作中：-20 °C 至 65 °C

##### 濕度（未凝結）：

- 運作中：30% 至 80%
- 非運作中：10% 至 90%

#### 進口 / 委製廠商

宏碁股份有限公司 +886-2-2696-0099  
221 新北市汐止區新台五路一段 88 號 8 樓  
公司登記地址  
台北市松山區民權里復興北路369號7樓之5  
Rm. 5, 7F, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

設備名稱：無線滑鼠		型號 (型式) : AMR120				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead	汞 Mercury	鎘 Cadmium	六價鉻 Hexavalent chromium	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr <sup>6+</sup> )	(PBB)	(PBDE)
按鍵蓋	○	○	○	○	○	○
下蓋	○	○	○	○	○	○
線路板	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
滾輪	○	○	○	○	○	○
腳墊	○	○	○	○	○	○
備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2: "○" 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3: "-" 係指該項限制物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

繁體中文

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

规格

- 型号: AMR120
- 尺寸 (长 x 宽 x 高) : 100.95 x 58.14 x 39.88 毫米
- 重量: 66g ± 5g (不含电池)
- DPI: 1000

入门指南

1. 打开鼠标底部的电池仓盖。



2. 将 AAA 电池插入电池仓。



3. 装回电池仓盖。
  4. 将电源开关滑移至电源开启位置，蓝色LED将亮起，然后关闭。
  5. 将电源开关滑移至蓝牙连接位置，蓝色LED将开始闪烁。
  6. 打开用户蓝牙主设备，并搜索“Acer BT Mouse”，然后完成连接。
- \*电源 LED 指示灯：当电池电量低时，红色 LED 将开始闪烁。请在电池电量耗尽前更换电池。

### 包装内容

- Acer 蓝牙鼠标 x 1
- 快速入门使用指南 x 1
- 质保书 x 1
- AAA 电池 x 2

### 系统兼容性

- Windows® 系统、安卓系统、Chrome OS

### 警告

- 请勿拆卸设备或在异常情况下操作设备。
- 请勿将设备浸在水中。
- 如果设备不能正常工作，或散发出异常情况，请重新插入接口，或重新连接蓝牙。
- 如果采取纠正措施后问题仍存在，请联系经销商或授权服务中心以获取支持。
- 无线范围不足 10 米。

简体中文

### 环境

#### 温度：

- 操作时：0 °C 至 40 °C
- 不操作时：-20 °C 至 65 °C

#### 湿度（无冷凝）：

- 操作时：30% 至 80%
- 不操作时：10% 至 90%

### 制造商地址

台湾 221 新北市汐止区新台五路一段 88 号 8 楼

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
按键盖	○	○	○	○	○	○
下盖	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
滚轮	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
 ○: 表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下  
 X: 表示该有害有毒物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求表中标记“X”的部件, 皆因限于技术发展水平限制而无法实现有害有毒物质替代  
 根据产品型号不同, 您所购买的产品可能不会含有以上所有部件



该电子电气产品含有某些有害有毒物质, 在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明  
 为了更好地关爱及保护地球, 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

**EU Declaration of Conformity**

We,

**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

**Acer Italy s.r.l.**  
Viale delle industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy  
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913  
www.acer.it

**Product:** Acer Wireless Optical Mouse  
**Trade Name:** acer  
**Model Number:** AMR120

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

- EN 300 440 V2.1.1: 2017-03
- EN 301 489-1 V2.2.3: 2019-11
- EN 301 489-3 V2.1.1: 2019-03
- EN 50663: 2017
- EN 62479: 2010
- EN 62368-1: 2014+A11: 2017
- EN 50581: 2012

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Frequency: 2405-2474MHz  
Maximum Output Power: 0.44dBm (EIRP)  
Year to begin affixing CE marking: 2020.

  
\_\_\_\_\_  
RU Jan / Sr. Manager  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

\_\_\_\_\_  
2020/9/11  
Date

**DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ**

Nous,  
**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Et,  
**Acer Italy s.r.l.**  
Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy  
Tel: +39-02-9399-921, Fax: +39-02-9399-2913  
www.acer.it

**Produit :** Souris optique sans fil Acer  
**Nom commercial :** acer  
**Numéro de modèle :** AMR120

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation de l'Union pertinentes : Directive 2014/53/EU sur les équipements radioélectriques et Directive RoHS 2011/65/EU. Les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

- EN 300 440 V2.1.1:2017-03
- EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11
- EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03
- EN50663:2017
- EN 62479:2010
- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN 50581:2012

Cet équipement radio fonctionne avec les bandes de fréquences suivantes et la puissance radio haute fréquence maximale :

Fréquence: 2405-2474MHz  
Puissance de sortie maximale: 0.44dBm (PIRE)  
Année début d'apposition du marquage CE: 2020.

  
\_\_\_\_\_  
RU Jan / Sr. Manager  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

11.9.2020  
\_\_\_\_\_  
Date



**Federal Communications Commission  
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	Acer Wireless Optical Mouse
Model Number:	AMR120
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U.S.A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

**Full disclaimer:** Den här produkten fungerar med enheter som kan köra den senaste versionen av Chrome OS och som har certifierats enligt Googles kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar varken för produktens drift eller för dess efterlevnad av säkerhetskrav, Chromebook och Works With Chromebook-märket är varumärken som tillhör Google LLC. Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.

**Full disclaimer:** Dette produktet virker sammen med enheter som kan kjøre nyeste versjon av Chrome OS, og det er sertifisert at produktet overholder Googles standarder for kompatibilitet. Google er ikke ansvarlig for driften av dette produktet eller hvorvidt det overholder sikkerhetskrav, Chromebook og Works With Chromebook-merket er varemerker som tilhører Google LLC. Android er et varemerke som eies av Google LLC.

**Full disclaimer:** Dit product werkt met apparaten waarop de nieuwste versie van Chrome OS kan draaien. Ook is gecertificeerd dat het product aan de compatibiliteitsnormen van Google voldoet. Google is niet verantwoordelijk voor de werking van dit product of de naleving van veiligheidsvereisten. Chromebook en de Works With Chromebook-badge zijn handelsmerken van Google LLC. Android is een handelsmerk van Google LLC.

**Full disclaimer:** この製品は、Chrome OS の最新バージョンを実行できるデバイスで動作し、Google の互換性基準を満たすものとして認定されています。Google はこの製品の動作と安全性に関する条件の遵守について責任を負いません。Chromebook および Works With Chromebook/ワジは、Google LLC の登録商標です。Android は Google LLC の商標です。

**Full disclaimer:** Questo prodotto è compatibile con dispositivi che supportano l'ultima versione di Chrome OS ed è certificato secondo gli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto o della relativa conformità ai requisiti di sicurezza. Chromebook e il badge Works With Chromebook sono marchi di Google LLC. Android è un marchio di Google LLC.

**Full disclaimer:** Þessi vara virkar með tækjum sem geta keyrt nýjustu útgáfu Chrome OS og stöflest er að hún uppfylli kröfur Google um samræði. Google bær ekki ábyrgð á vifri þessara vara né ábyrgð að hún uppfylli dyggðskráfur, Chromebook og merkið virkar með Chromebook eru vörumerki Google LLC. Android er vörumerki Google LLC.

**Full disclaimer:** This product works with devices capable of running the latest version of Chrome OS and has been certified to meet Google's compatibility standards. Google is not responsible for the operation of this product or its compliance with safety requirements. Chromebook and the Works With Chromebook badge are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

**Full disclaimer:** Ce produit est compatible avec les appareils en mesure d'exécuter la dernière version de Chrome OS et a été certifié conforme aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité aux exigences de sécurité. Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques de commerce de Google LLC. Android est une marque de commerce de Google LLC.

**Full disclaimer:** Ce produit est compatible avec les appareils qui exécutent la dernière version de Chrome OS. Il est certifié conforme aux normes de compatibilité Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques de Google LLC. Android est une marque de Google LLC.

**Full disclaimer:** Tämä tuote toimii Chrome-käyttöjärjestelmän uusinta versiota tukevien laitteiden kanssa, ja laite on saanut Googlen yhteensopivuusvaatimusten mukaisen sertifikaatin. Google ei ole vastuussa tämän tuotteen toimimisesta tai siitä, onko tuote turvallisuusvaatimusten mukainen. Chromebook ja Works With Chromebook -merkki ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Android on Google LLC:n tavaramerkki.

**Full disclaimer:** Este producto funciona con dispositivos capaces de ejecutar la última versión de Chrome OS y ha obtenido la certificación de cumplimiento de los estándares de compatibilidad de Google. Google no es responsable del uso que se le da a este producto ni del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Chromebook y la insignia Works With Chromebook son marcas de Google LLC. Android es una marca de Google LLC.

**Full disclaimer:** This product works with devices capable of running the latest version of Chrome OS and has been certified to meet Google's compatibility standards. Google is not responsible for the operation of this product or its compliance with safety requirements. Chromebook and the Works with Chromebook badge are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

**Full disclaimer:** Dieses Produkt ist mit Geräten kompatibel, auf denen die aktuellste Version von Chrome OS ausgeführt werden kann. Es wurde zertifiziert und entspricht den Kompatibilitätsstandards von Google. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works with Chromebook-Logo sind Marken von Google LLC. Android ist eine Marke von Google LLC.

**Full disclaimer:** Dette produkt fungerer sammen med enheder, som kan køre den nyeste version af Chrome OS, og det er certificeret i overensstemmelse med Googles kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlig for driften af dette produkt eller produktets overholdelse af gældende sikkerhedskrav. Chromebook og badgeet Works With Chromebook er varemærker tilhørende Google LLC. Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

**Full disclaimer:** Dit product werkt met apparaten waarop de nieuwste versie van Chrome OS kan draaien. Dit is gecertificeerd dat het product aan de compatibiliteitsnormen van Google voldoet. Google is niet verantwoordelijk voor de werking van dit product of de naleving van veiligheidsvoorschriften. Chromebook en de Works With Chromebook-badge zijn handelsmerken van Google LLC. Android is een handelsmerk van Google LLC.

**Full disclaimer:** Ce produit est compatible avec les appareils qui exécutent la dernière version de Chrome OS. Il est certifié conforme aux normes de compatibilité Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques de Google LLC. Android est une marque de Google LLC.

**Full disclaimer:** Dieses Produkt ist mit Geräten kompatibel, auf denen die aktuellste Version von Chrome OS ausgeführt werden kann. Es wurde zertifiziert und entspricht den Kompatibilitätsstandards von Google. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works with Chromebook-Logo sind Marken von Google LLC. Android ist eine Marke von Google LLC.

**Full disclaimer:** Ce produit est compatible avec les appareils qui exécutent la dernière version de Chrome OS. Il est certifié conforme aux normes de compatibilité Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques de Google LLC. Android est une marque de Google LLC.

**Full disclaimer:** Dieses Produkt ist mit Geräten kompatibel, auf denen die aktuelle Version von Chrome OS ausgeführt werden kann. Es wurde zertifiziert und entspricht den Kompatibilitätsstandards von Google. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works with Chromebook-Logo sind Marken von Google LLC. Android ist eine Marke von Google LLC.

**Full disclaimer:** Este produto funciona em dispositivos compatíveis com a versão mais recente do Chrome OS e foi certificado para atender aos padrões de compatibilidade do Google. O Google não é responsável pela operação do produto nem pelo cumprimento dos requisitos de segurança. O Chromebook e o selo Works With Chromebook são marcas registradas da Google LLC. Android é uma marca registrada de Google LLC.

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:  
Acer Wireless Optical Mouse / Беспроводная оптическая мышь Acer /  
Acer 無線光學滑鼠 / Acer 无线光学鼠标  
Model / Модель / 型號 / 型号: AMR120  
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 額定功率: 3V  50mA  
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造  
FCC ID: E8HMT-2103  
www.acer.com



39

