





## NAPÁJENÍ

Tato kalkulačka má zdvojený zdroj napájení. Životnost lithiové baterie závisí na individuálním způsobu používání kalkulačky.

- Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický náboj mohou způsobit poruchu displeje nebo ztrátu či změnu obsahu paměti. Pokud k tomu dojde, stiskněte špičkou kulíčkového pera (nebo jiným špičatým předmětem) tlačítko [RESET] na zadní straně kalkulačky. Po resetování znovu nastavte sazbu daně a směnný kurz.



### SPECIFIKACE

Napájení: Solární panel a lithiová baterie (CR2016 x 1)
Automatické vypnutí: přibl. po **7 minutách**
Teplota pro použití: 0 až 40°C
Rozměry: 122mm (D) x 78m (Š) x 14mm (V)
Hmotnost: 92 g
(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

### ЗАХРАНВАНЕ

Този калкулатор се предлага с двоен източник на сохранване. Трайността на алкалната батерия зависи изцяло от конкретния начин на използване.

- Електромагнитните смущения или статичното електричество могат да доведат до неизправно функциониране на дисплея или до загуба или промяна на съдържанието на паметта. В такъв случай с върха на химикалка (или друг остър предмет) натиснете бутона [RESET] на гърба на калкулатора. След рестартиране не забравяйте да въведете отново данъчната ставка и обменния курс.



### СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване: лънчева батерия и Литиева батерия (CR2016 x 1)
Автоматичо изключване: след около **7 минути**
Работна температура: от 0°С до 40°С
Размери: 122 мм (Д) x 78 мм (Ш) x 14 мм (В)
Тегло: 92 г
(Подлежи на промяна без предупреждение)

### НАРАЈАНЈЕ

Kalkulator je opremljen z dvema viroma napajanja. Življenjska doba litijeve baterije je popolnoma odvisna od načina uporabe.

- Elektromagnetne motnje ali elektrostaticna razelektritev lahko povzročijo motnje v delovanju zaslona oziroma izgubo ali spremembo vsebine pomnilnika. V tem primeru s pomočjo konice kemičnega svinčnika (ali podobnega ostrega predmeta) pritisnite na gumb [RESET] na hrbtni strani kalkulatorja. Po ponastavitvi ne pozabite ponovno nastaviti davčne stopnje in menjalnega tečaja.



#### SPECIFIKACIJE

Napajanje: Sončna celica in litijeva baterija (CR2016 x 1)
Samodejni izklopnapajanja: pribl. **7 minut**
Temperatura uporabe: 0 do 40°C
Mere: 122mm (D) x 78mm (Š) x 14mm (V)
Teža: 92 g
(Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila)

### НАРАЈАНЈЕ

Ovaj kalkulator dolazi s dvojnim načinom napajanja. Trajanje litijske baterije zavisi potpuno od individualne uporabe.

- Elektromagnetske smetnje ili elektrostaticko pražnjenje mogu uzrokovati neisprava rad zaslona ili gubitak ili mijenjanje sadržaja memorije. Ako se ovo dogodi, pomoću vrha kemijske olovke (ili nekog sličnog oštrg predmeta) pritisnite tipku [RESET] na pozadini kalkulatora. Nakon ponovnog postavljanja kalkulatora postavite poreznu stopu i tečaj valute.



#### SPECIFIKACIJA

Napajanje: Solama ćelija i litijska baterija (CR2016 x 1)
Automatsko isključivanje: približno **7 minuta**
Radna temperatura: 0 do 40°C
Dimenzije: 122mm (D) x 78mm (Š) x 14mm (V)
Težina: 92 g
(Podljižeže promjenama bez prethodne obavijesti)

#### NAPÁJANIE

Kalkulačka sa dodáva s dvomi zdrojmi napájania. Životnosť lítiovej batérie závisí od používania.

- Elektromagnetická interferencia alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť nesprávne fungovanie displeja alebo stratu či poškodenie údajov nachádzajúcich sa v pamäti prístroja. V takom prípade stlačte hrotom guľôčkového pera (alebo podobným špicatým predmetom) tlačidlo [RESET] na zadnej strane kalkulačky. Po vynulovaní treba znova nastaviť daňovú sadzbu a výmenný kurz.



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájací zdroj: Solárny článok a lítiová batéria (CR2016 x 1)
Funkcia automatického vypnutia: Aktivuje sa približne po **7 minútach**
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Rozmery: 122mm (d) x 78mm (š) x 14mm (v)
Hmotnosť: 92 g
(Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia)

#### GÜÇ TEDARİKİ

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. lityum pilin dayanma süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.

- Elektro manyetik ışınlar veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya bellek içeriğinin kaybına ya da tahrif olmasına neden olabilir. hesap makinesi theback üzerinde [RESET] düğmesine bir tükenmez kalem (veya benzeri keskin nesne) ucunu kullanın. Aftr yine vergi ve dönüşüm oranını ayarlamak için emin olun, sıfırlanıyor.



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı: Güneş pili ve lityum pil (CR2016 x 1)
Otomatik kapama: yaklaşık **7 dakika**
İşletme sıcaklığı: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Ebatları: 122 mm (E) x 78 mm (B) x 14 mm (Y)
Ağırlığı: 92 gr
(Veriler bildirmeksizin değişikliğe tabidir)

### ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

У цьому калькуляторі передбачено два джерела живлення. Час роботи від літієвої батареїки цілком залежить від індивідуальних особливостей використання.

- Електромагнітні перешкоди або електростатичний розряд можуть призвести до несправності дисплея або вмісту пам'яті, щоб бути втрачені або змінені. Якщо це станеться, скористайтеся кінчиком кулькової точки пера (або подібного гострого об'єкта), щоб натиснути кнопку [RESET] у задній частині калькулятора. Після скидання обов'язково знову встановить курс валюти і ставку податку.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ











Джерело живлення: фотоелемент і літієвої батареїка (CR2016 x 1)
Автоматичне вимкнення: приibl. **7 хвилин**
Робоча температура: від 0°С до 40°С (32°F до 104°F)
Розміри: 122 мм (Ш) x 78мм (Д) x 14 мм (В)
Вага: 92 г
(підлягає зміні без попередження)

#### БАТАРЕЯ

Акумулятор: 1 Літієва батарея (Тип: CR2016)
**Заміна акумулятора**
Після заміни акумулятора натисніть кнопку [RESET].
Після скидання обов'язково знову встановить ставку податку.
**Увага** ризик вибуху, якщо акумулятор замінено неправильним типом.
Утилізувати використані батареї згідно з інструкцією



### UKRAINIAN



## BATTERY / BATTERIE / BATTERIE / BATERÍAS / BATTERIA / BATTERIJ / BATTERI / AKKU / BATTERI / PILHA / ΜΠΑΤΑΡΙΑ / БАТАРЕЯ / ELEM / BATERIA / BATERIE / BATERIE / БАТЕРИЯ / BATERIJA / BATERIJA / BATÉRIA / BATARYA

Battery: 1 Lithium battery (Type: CR2016)
**Replace battery**
After replace the battery, press the [RESET] button.
After resetting be sure to set the tax rate again.
**Caution** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instruction.

Batterie: 1 Lithium-Batterie (Typ: CR2016)
**Austauschen der Batterie**
Drucken Sie nach dem Austauschen der Batterie die Taste [RESET].
Nach dem Zurücksetzen müssen Sie den Steuersatz erneut festlegen.
**Vorsicht** Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein anderer als der angegebene Batterietyp verwendet wird.
Vorsorgen Sie leere Batterien entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Batterie : 1 batterie au lithium (Type : CR2016)
**Remplacement de la batterie**
Après avoir remplacé la batterie, appuyez sur le bouton [RESET].
Une fois la calculatrice réinitialisée, veuillez à redéfinir le taux d'imposition.
**Avertissement** Le remplacement de la batterie par un type incorrect peut entraîner un risque d'explosion.
Veuillez à éliminer les batteries usagées conformément aux instructions.

Baterías: 1 batería de litio (tipo: CR2016)
**Reemplazar la batería**
Después de reemplazar la batería, pulse el botón [RESET].
Después de reiniciar, asegúrese de volver a establecer la tasa de impuesto.
**Precaución** Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza con un tipo de batería incorrecto.
Deseche las baterías gastadas según se especifica en las instrucciones.

Batteria: 1 batteria al litio (tipo: CR2016)
**Sostituzione della batteria**
Dopo aver sostituito la batteria premere il pulsante [RESET].
Dopo aver resettato la calcolatrice, assicurarsi di impostare nuovamente l'aliquota.
**Attenzione** Se la batteria viene sostituita con una di tipo sbagliatovi è rischio di esplosione.
Smtaltire le batterie usate conformemente alle istruzioni.

Batterij: 1 lithiumbatterij (Type: CR2016)
**Batterij vervangen**
Nadat u de batterij hebt vervangen, drukt u de knop [RESET] in.
Hierna moet u het belastingtarief opnieuw instellen.
**Let op** Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een incorrect type.
Gebruikte batterijen weggooien volgens de instructies.

Batteri: 1 lithiumbatteri (Type: CR2016)
**Udskiftning af batteri**
Når batteriet er udskiftet, skal du trykke på knappen [RESET].
Efter nulstillingen, skal du huske at indstille momssatsen igen.
**Advarsel** Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
Brugte batterier bortskaffes iht. vejledningen.

Akku: 1 litiumakku (tyyppi: CR2016)
**Akun vaihtaminen**
Paina [RESET]-painiketta akun vaihtamisen jälkeen.
Muista asettaa veroprosentti uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
**Varoitus** Vääräntyyppisen akun käyttäminen laitteessa aiheuttaa räjähdysvaaran.
Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.

Batteri: 1 litiumbatteri (Typ: CR2016)
**Byte av batteri**
Tryck på knappen [RESET] när du har bytt batteri.
Efter återställningen ska du ställa in momskursen igen.
**Varning!** Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut mot ett batteri av felaktig typ.
Återvinn använda batterier.

Pilha: 1 pilha de lítio (tipo: CR2016)
**Substituir a pilha**
Depois de substituir a pilha, prima o botão [RESET].
Depois de reiniciar, certifique-se de que define a taxa de imposto novamente.
**Atenção** Há o risco de explosão se a pilha for substituída por uma pilha incorrecta.
Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

Μπαταρία: 1 Μπαταρία λιθίου (Τύπος: CR2016)
**Αντικατάσταση μπαταρίας**
Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας πατήστε το πλήκτρο [RESET].
Μετά την επαναφορά, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε ξανά το φορολογικό συντελεστή.
**Προσοχή** Υ άρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με ένα λανθασμένο πρόο α όρριψης μεταχειρισμένων μπαταριών, σύμφωνα με την οδηγία.

Батарея: 1 литиевая батарея (Тип: CR2016)
**Замена батареі**
После замены батареи нажмите кнопку [RESET].
После сброса следует повторно ввести значение ставки налога.
**Внимание** Использование батареи неправильного типа может привести к взрыву.
При извлечении батареи придерживайтесь инструкций.

Elem: 1 lítium elem (Típus: CR2016)
**Elem cseréje**
Az elem cseréje után nyomja meg a [RESET] gombot.
Az alaphelyzetbe állítás után újra be kell állítania az adókulcsot.
**Figyelem** Robbanásveszély léphet fel, ha nem megfelelő típusúra cseréli az elemet.
A használt elemeket az utasításnak megfelelően dobja ki.

Bateria: 1 bateria litowa (Typ: CR2016)
**Wymiana baterii**
Po wymianie baterii naciśnij przycisk [RESET].
Po ponownym uruchomieniu ustaw jeszcze raz stawkę podatku.
**Uwaga** Użycie baterii typu innego niż zalecany grozi wybuchem.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

Batterie: 1 batterie litiu (Tip: CR2016)
**Înlocuirea bateriei**
După înlocuirea bateriei apăsați butonul [RESET].
După resetare, nu uitați să setați din nou valoarea taxei.
**Atenție** Risc de explozie în cazul în care bateria nu este înlocuită cu tipul corespunzător.
Eliminați bateria uzată conform instrucțiunilor.

Batterie: 1 lithiová baterie (Typ: CR2016)
**Výměna baterie**
Po výměně baterie stiskněte tlačítko [RESET].
Po resetování je třeba znovu nastavit sazbu daně.
**Pozor** Při použití nesprávného typu baterie hrozí riziko exploze.
Použité baterie likvidujte podle předpisů.

Батерия: 1 Литиева батерия (Тип: CR2016)
**Подмяна на батерията**
След подмяна на батерията натиснете бутона [RESET].
След възстановяване на първоначалната настройка не забравяйте да зададете отново данъчната ставка.
**Внимание** Съществува риск от експлозия при подмяна на батерията с неправилен тип батерия; изхвърлянето на използваните батерии трябва да се извършва съгласно инструкцията.

Baterija: 1 litijeva baterija (Tip: CR2016)
**Zamenjava baterije**
Ko zamenjate baterijo, pritisnite tipko [RESET].
Ko ga ponastavite, ne pozabite ponovno nastaviti davčne stopnje.
**Pozor** Če baterijo zamenjate z nepravilno vrsto baterije, obstaja nevarnost eksplozije.
Izpraznjeno baterijo odstranite v skladu z navodili.

Baterija: 1 litijska baterija (Vrsta: CR2016)
**Zamjena baterije**
Nakon zamjene baterije pritisnite gumb [RESET].
Nakon vraćanja postavki obavezno ponovno postavite poreznu stopu.
**Pažnja** Ukoliko je baterija zamijenjena netočnim tipom postoji opasnost od eksplozije; rabljene baterije odbacite u skladu s uputama.

Batéria: 1 lítiová batéria (Typ: CR2016)
**Výmena batérie**
Po výmene batérie stlačte tlačidlo [RESET].
Po obnovení nezabudnite opätovne nastaviť daňovú sadzbu.
**Upozornenie** Ak použijete nesprávny typ batérie, hrozí nebezpečenstvo výbuchu; použité batérie likvidujte podľa pokynov

Batarya: 1 adet Lityum pil (Türü: CR2016)
**Pil değiştirme**
Pili değiştirmeک sonra, [RESET] düğmesine basın.
Yine vergi oranını ayarlamak için emin olun sıfırladıktan sonra.
**Dikkat** Patlama riski; pil yanlış tipte bir değiştirilmesi durumunda talimat göre atık pillerin atmayın.

